

# Ensemble de roulettes pour support de lampe

Avec roulette à frein



**L I G H T R E I N**  
[www.lightrein.com](http://www.lightrein.com)



1. Insérer l'aspérité dans le socle.



2. Vérifier l'alignement de la cale avec le bas du pied du support à lampe.

3. Insérer le pied du support à lampe avec sa cale dans la base de la roulette.

4. Arrimer avec la vis et répéter pour les autres roulettes.

5. Utiliser avec les contrevents du support à lampe à l'horizontale.



Cet ensemble de roulettes est conçu pour les supports de lampe à pieds de 13mm de diamètre ayant un trou de 3mm pour accueillir l'aspérité de la cale.